



ACTIVACIÓN multipeaje SAT TOLL4EUROPE. MENÚ DISPOSITIVO.

La pantalla muestra los datos necesarios para el peaje en el que se encuentra el dispositivo (en España no muestra la clase euro).

Para acceder al menú principal, se debe pulsar en el botón, la marca de arriba durante varios segundos.



Se accede a cada punto presionando en el botón la marca derecha.



Nos movemos dentro de los menús con las marcas superiores e inferiores.



Se vuelve al menú anterior con la presionando la marca izquierda.



Menú versión 6.7 (acceder a <https://confluence.tcciam.eu/display/T4EC/Menu+structure>)

- 1- Language / Idioma.
- 2- Axles Trailer / Ejes Trailer (más info en Confluence <https://confluence.tcciam.eu/pages/viewpage.action?pageId=145960979>)
- 3- Current Weight / Peso actual.
- 4- CHlsv Configuration / CHlsv configuración (Suiza)
 - a. Peso del trailer
 - b. Modo de transporte
- 5- Toll services / Servicios de Peaje:
 - a. Accedemos y vemos los servicios activos. En cada uno podemos entrar y ver los parámetros que le afectan. Aquí se pueden revisar datos como la clase euro, Ejes remolque y peso del conjunto:
 - i. ATasf (Austria):
 1. Clase de emisiones.
 2. Ejes remolque.
 3. Ejes vehículo tractor.
 - ii. BELiT (Túnel Liefkenshoek)
 - iii. BEvia (Bélgica):
 1. Clase de emisiones.
 2. Peso total máximo
 - iv. BGria (Bulgaria).
 - v. CHlsv (Suiza)
 - vi. DEbag (Alemania):
 1. Clase de emisiones.
 2. Peso total actual camión-remolque
 3. Filtro de partículas.
 4. Ejes remolque.
 5. Ejes vehículo tractor.
 - vii. DETun (túnel de Alemania NO ACTIVO CON GLOBAL STAR)

- viii. DKbri (Puentes de Dinamarca).
 - ix. ESvia (España):
 - 1. Ejes remolque.
 - 2. Ejes vehículo tractor.
 - x. FRTis (Francia):
 - 1. Ejes remolque.
 - 2. Ejes vehículo tractor.
 - xi. ITsit (Italia)
 - xii. Hugo (Hungría)
 - xiii. PTvve (Portugal).
 - 1. Altura primer eje.
 - 2. Ejes remolque.
 - 3. Ejes vehículo tractor.
 - xiv. PLeto (Polonia).
- 6- Vehicle Parameters (parámetros del vehículo).
 - a. Matrícula
 - b. Nacionalidad.
 - c. Clase euro
 - d. Peso actual
 - e. Filtro de partículas
 - f. Ejes trailer
 - g. Ejes tractora
- 7- Value added service (servicio de valor añadido): Location service (localización)
- 8- Settings (ajustes)
 - a. Centro de costes.
 - b. Blinking (parpadeo)
 - c. Bluetooth
- 9- OBU information / Información OBU:
 - a. Número de serie.
 - b. Batería.
 - c. GSM
 - d. GNSS
 - e. Divulgar información
- 10- Customer Service / Servicio al cliente (debe aparecer nuestro teléfono de contacto).

Menu

