



Una vez tramitada su solicitud recibirá en su dirección los dispositivos de telepeaje que se ajusten a los servicios solicitados. Los dispositivos podrán ser de uso exclusivo en un país o equipos multiPEAJE, que podrán ser utilizados en varios países.

CARACTERÍSTICAS



- Podrá realizar el pago en las autopistas de peaje de los países que ha solicitado y que le serán confirmadas en las comunicaciones de activación.
- Existen varios tipos y modelos de dispositivos de multiPEAJE, según los servicios que incluyen.

DISPOSITIVOS PEAJE



Código	Imagen	Nombre	Requisitos	Tecnología	Países																		
					España	Portugal	Francia	Italia	Túnel Liefk	Austria	Bélgica	Alemania	Suiza	Dinamarca	Noruega	Rep. Checa	Polonia	Bulgaria	Hungría	Croacia	Eslovaquia	Eslovenia	Localización
1A		multiPEAJE Axxes RF	No requiere	RF	O	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1B		multiPEAJE Telepass RF	No requiere	RF	O	O	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1C		multiPEAJE Telepass Ligero	No requiere	RF	O	O	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	O	N	N	N	N
2A		multiPEAJE SAT Axxes SAT		RF + GPS	O	O	O	N	O	O	O	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	O
2B		multiPEAJE SAT Axxes B'moove		RF + GPS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	P	P	O	P	O	P	P	P	O
2C		multiPEAJE SAT Telepass Arianna 2		RF + GPS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	P	O	O	P	O	P	P	O
2D		multiPEAJE SAT Telepass K1		RF + GPS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	P	O	O	P	P	P	P	O
2E		multiPEAJE SAT T4E C3080		RF + GPS	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	P	P	O	O	O	P	P	P	N

O = Opcional

N = No compatible

P = Próximamente



DISPOSITIVOS EXCLUSIVOS POR PAÍSES



Dispositivo	Imagen	País
Via-T		España/ Portugal  
Telepass		Italia 
Go-Box		Austria 
TIS-PL		Francia 
TIS-VL		Francia Vehículos ligeros 
Túneles Fréjus Mont-Blanc		Francia/ Italia  
Brobizz		Dinamarca/ Noruega  
Myto Cz		Republica Checa 
Satelllic		Bélgica 

INSTALACIÓN



- Comprobar los datos del vehículo en la etiqueta y/o pantalla de datos según los manuales.
- Actualizar el número de ejes, según el conjunto de enganche.
- multiPEAJE SAT: Comprobar las redes activas antes de entrar por primera vez a un país nuevo.
- multiPEAJE SAT: Recuerde que el dispositivo SAT debe estar conectado a la corriente y encendido, en todo momento y en todas las redes de peaje. Se recomienda instalación fija según manual de instalación.
- La instalación y manipulación de cada dispositivo se debe realizar según las instrucciones que se reciben junto al equipo.
- Más manuales y soporte de instalación en Área Privada de www.enlazo.com.

DEVOLUCIÓN, ROBO O PÉRDIDA



- Los dispositivos deberán devolverse a TSI PLUS, S.L. una vez que ya no sean necesarios. Para los equipos no devueltos o devueltos en mal estado (manipulado, golpeado, quemado, manuscrito, ...) se generará un coste según modelo de hasta 150,00 €/unidad.
- En caso de robo o extravío deberá comunicarlo a la mayor brevedad al +34 968 356000 a través del Área Privada de la web www.enlazo.com o en la App Global STAR